


Yealink



Yealink Documentation
support.yealink.com

DECT IP Phone W78P&W78H



English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide (V1.3)


Table of Contents

English	1
Deutsch	6
Español	11
Français	16

W78P Package Contents




W78H Handset



W70B Base Station

2 Power Adapters
(Optional)

Base Stand



Ethernet Cable




Battery Cover



Battery



Belt Clip



Charging Cradle



Quick Start Guide

Note: Yealink W78P DECT IP phone consists of one W70B base station and one W78H handset.

W78H Package Contents



W78H Handset



Power Adapters




Battery Cover



Battery



Belt Clip



Charging Cradle




Quick Start Guide

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.
The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.


Assembling the DECT Phone

1. Connect the base station power and the network using method a or method b.

a. AC Power Option



b. PoE (Power over Ethernet) Option




Note:

- If you choose method a, use Yealink supplied power adapter (5V/0.6A). A third-party power adapter may damage the base station.
- If you choose method b, you do not need to connect the power adapter. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.


2a. (Desktop Installation) Attach and remove the base stand.

Attach the Base Stand




Align the snap-fits with the corresponding holes and push forward, snapping them into the holes.

Remove the Base Stand




Remove the snap-fits from the holes horizontally.


2b. (Wall-Mount Installation) Attach the base station.




3. Insert the battery into the handset.




4. Attach the belt clip to the handset.



5. (Optional) Mount the charging cradle to the wall.



6. Connect the charging cradle and charge the handset.



Note:

- Use Yealink-supplied power adapter (5V/0.6A). A third-party power adapter may damage the handset.
- Check the charging status on the top-right corner of the LCD screen.

Getting Started

Handset Registration

You can register up to 10 handsets to one W70B base station. Each handset can be registered to 4 different base stations.

When the handset LCD screen prompts “Unregistered!”, long press  on the base station till the registration LED indicator flashes.

There are two methods to register a new handset:

Easy Registration:

1. Press the **Reg** soft key on the handset to register quickly.

Normal Registration:


1. Press the **OK** soft key on the handset, and then select **Register Handset**.
2. Select the desired base station and then press the **OK** soft key. The handset begins searching the base station.
3. Press the **OK** soft key after searching a base station successfully.
4. Enter the base station PIN (default: 0000), and then press the **Done** soft key to complete the registration.

To register to multiple base stations, press **OK** to enter the main menu, and select **Settings->Registration->Register Handset**, then repeat steps 2-4.

Note:

- If the handset is registered to the base station successfully, the handset LCD screen prompts “Handset Subscribed” and “Base NO.”(the last 4 characters indicate the base station’s MAC address).
- If the handset LCD screen prompts “Searching for Base”, check that your base station is powered on.


Hardware Component Instructions



W78P Verpackungsinhalt



W78H Mobilteil



W70B Base

Zwei Netzteile
(optional)

Basisständer



Ethernet-Kabel




Batterieabdeckung



Batterie



Gürtelclip



Ladestation



Kurzanleitung

Hinweis: Das Yealink DECT IP phone W78P besteht aus einer W70B Basisstation und einem W78H-Mobilteil.

W78H Verpackungsinhalt



W78H Mobilteil



Netzteil



Batterieabdeckung



Batterie



Gürtelclip



Ladestation



Kurzanleitung


Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink entweder geliefert oder empfohlen wird.
- Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.


Installation des DECT Telefons

1. Stellen Sie die Basisstation Stromversorgungs- und Netzwerkverbindung anhand Methode a oder Methode b her.

a. Option Wechselstromversorgung



b. Option Power-over-Ethernet (PoE)




Hinweis:


- Wenn Sie sich für Methode a entscheiden, verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (5V/0,6A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Basisstation beschädigen.
- Wenn Sie sich für Methode b entscheiden, müssen Sie das Netzteil nicht anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Hub/Switch PoE-konform ist.

2a. (Installation auf einer Arbeitsfläche) Anbringen und Entfernen des Standfußes

Anbringen des Standfußes




Entfernen des Standfußes




Richten Sie die Einrasthaken an den entsprechenden Öffnungen aus und drücken Sie diese in die Öffnungen hinein bis sie einrasten.

Entfernen Sie die Einrasthaken indem Sie sie in horizontaler Richtung aus Öffnungen herausziehen.


2b. (Wandmontage) Anbringen der Basisstation




3. Legen Sie die Batterie in das Mobilteil ein.




4. Befestigen Sie den Gürtelclip wie unten dargestellt:



5. (Optional) Befestigen Sie die Ladestation wie unten dargestellt an der Wand:



6. Verbinden Sie die Ladestation und laden Sie das Mobilteil auf.



Hinweis:

- Verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (5V/0.6A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Der Ladestatus des Mobilteils wird oben rechts im Display angezeigt.

Einstieg

Registrierung Mobilteil

An einer W70B-Basisstation ist eine Registrierung von bis zu 10 Mobilteilen möglich. Jedes Mobilteil kann an 4 verschiedenen Basisstationen registriert werden.

Wenn der LCD-Bildschirm des Mobilteils „Unregistered!“ anzeigt, halten Sie die Taste  an der Basisstation gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt.

Ein neues Mobilteil kann auf zwei Arten registriert werden:

Einfache Registrierung:

1. Drücken Sie den Softkey **Reg** auf dem Mobilteil zur schnellen Registrierung.

Normale Registrierung:


1. Drücken Sie den Softkey **OK** auf dem Mobilteil und wählen Sie dann **Register Handset**.
2. Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie dann den Softkey **OK**. Das Mobilteil beginnt mit der Suche nach der Basisstation.
3. Drücken Sie den Softkey **OK**, nachdem eine Basisstation gefunden wurde.
4. Geben Sie die PIN der Basisstation ein (Standard: 0000) und drücken Sie den Softkey **Done**, um die Registrierung abzuschließen.

Um das Mobilteil an mehreren Basisstationen zu registrieren, gehen Sie durch Drücken auf **OK** in das Hauptmenü und wählen Sie **Settings -> Registration -> Register Handset**. Wiederholen Sie dann die Schritte 2-4.

Hinweis:

- Wenn das Mobilteil erfolgreich an der Basisstation registriert wurde, zeigt der LCD-Bildschirm des Mobilteils „Handset Subscribed“ und „Base NO.“ an (die letzten 4 Zeichen geben die MAC-Adresse der Basisstation an).
- Wenn der LCD-Bildschirm des Mobilteils „Searching for Base“ anzeigt, überprüfen Sie, ob Ihre Basisstation eingeschaltet ist.


Anleitung für die Hardware-Komponente



W78P Contenido de la caja



Auricular W78H



W70B Base



2 Adaptador de corriente(opcional)



Soporte de mesa



Cable Ethernet




Tapa de batería



Batería



Clip de cinturón



Base de carga



Guía de inicio rápido

Nota: W78P Teléfono Inalámbrico DECT IP de Yealink consiste en una W70B base y un Handset W78H.

W78H Contenido de la caja



Auricular W78H



Adaptador de corriente



Tapa de batería



Batería



Clip de cinturón



Base de carga




Guía de inicio rápido

Nota: Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink.
El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.


Instalación del teléfono DECT

1. Conecte la estación base a la red y la alimentación de una de las dos formas posibles:

a. Opción Alimentador



b. Opción PoE (Power over Ethernet)




Nota:

- Utilice siempre el adaptador original de Yealink (5V/0.6A). El uso de un adaptador de terceros podría dañar la estación base.
- Si se proporciona la alimentación en línea (PoE), no necesita conectar el alimentador. Asegúrese de que el hub/switch sea compatible con PoE.


2a. (Instalación Sobremesa) Conectar y desconectar el soporte.

Conectar el Soporte




Alinear pestañas con agujeros correspondientes e empujar hasta encajar las pestañas.

Desonectar el Soporte




Tirar horizontalmente hasta soltar las pestañas.


2b. (Montaje en la pared) Conectar la estación base.




3. Introduzca las baterías en el teléfono:




4. Coloque la pinza para el cinturón como se muestra a continuación:



5. (Opcional) Coloque la base de carga en la pared.



6. Conecte la base de carga y cargue el teléfono.



Nota:

- El teléfono debe usarse únicamente con el alimentador original (5V/0.6A). El uso de un adaptador de terceros podría dañar el teléfono.
- El estado de carga del teléfono se indica en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Empezando

Registro del teléfono

Puede registrar hasta 10 teléfonos en una estación base W70B. Cada teléfono se puede registrar en 4 estaciones base diferentes.

Cuando la pantalla LCD del teléfono indique “¡No registrado!”, mantenga presionada  la estación base hasta que el indicador LED de registro parpadee.

Hay dos métodos para registrar un nuevo teléfono:

Registro fácil:

1. Pulse la tecla **Reg** en el teléfono para registrarse rápidamente.

Registro normal:


1. Pulse la tecla **OK** en el teléfono y luego seleccione **Registrar teléfono**.
2. Seleccione la estación base deseada y luego presione la tecla **OK**. El teléfono comenzará a buscar la estación base.
3. Pulse la tecla programable **OK** después de haber buscado una estación base con éxito.
4. Introduzca el PIN de la estación base (predeterminado: 0000) y luego presione la tecla Listo para completar el registro. 0000), and then press the **Done** soft key to complete the registration.

Para registrarse en múltiples estaciones base, presione **OK** para entrar en el menú principal y seleccione **Configuración->Registro->Registrar teléfono**, y repita los pasos 2-4.

Nota:

- Si el teléfono se registra correctamente en la estación base, la pantalla LCD del teléfono muestra "Teléfono suscrito" y "Número de base" (los últimos 4 caracteres indican la dirección MAC de la estación base).
- Si la pantalla LCD del teléfono muestra "Buscando base", verifique que su estación base esté encendida.

Instrucciones de Componentes de Hardware



W78P Contenu de la boîte



Combiné
W78H



W70B Base



Deux adaptateurs
d'alimentation (en
option)



Support de la
base



Câble Ethernet




Batterie couvrir



Batterie



Attache pour
ceinture



Socle de chargeur



Guide de démar-
rage rapide

Remarque : Le Yealink W78P inclut une W70B base et un combiné DECT W78H.

W78H Contenu de la boîte



Combiné
W78H



Adaptateurs d'ali-
mentation



Batterie couvrir



Batterie



Attache pour
ceinture



Socle de chargeur



Guide de démar-
rage rapide


Remarque :

- Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis et approuvés par Yealink.
- L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.


Montage du téléphone DECT

1. Procédez à la connexion au réseau et à l'alimentation électrique de la station de base d'une des façons suivantes, comme illustré ci-dessous.

A. Option Alimentation secteur



B. Option PoE (Power over Ethernet)




Remarque :

- Si vous choisissez la méthode a., utilisez l'adaptateur secteur fourni par Yealink (5 V/0,6 A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le station de base.
- Si vous choisissez la méthode b., vous n'avez pas besoin de brancher l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le commutateur/routeur est compatible PoE.


2a. (installation de bureau) Attacher et Détacher le socle de la base.

Attacher le socle de la base




Alignez les clips avec les trous correspondants et poussez-les vers l'avant, en les encliquetant dans les trous.

Détacher le socle de la base




Détacher les crochets des trous horizontalement.


2b. (Installation murale) Attacher la base.




3. Insérez les piles dans le combiné.




4. Attachez le clip de ceinture, comme illustré ci-dessous.



5. (Facultatif) Montez le socle chargeur au mur.



6. Raccordez le socle chargeur et chargez le combiné.



Remarque :

- Le combiné doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation d'origine (5V/0.6A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le combiné.
- Le niveau de charge du combiné est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Commencer

Enregistrement combiné

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 combinés sur une station de base W70B. Chaque combiné peut être enregistré sur 4 stations de base différentes. Lorsque l'écran LCD du combiné indique « Unregistered! », appuyez longuement sur  sur la station de base jusqu'à ce que le voyant LED d'enregistrement clignote.

Il existe deux méthodes pour enregistrer un nouveau combiné :

Enregistrement facile :

1. Appuyez sur la touche programmable **Reg** sur le combiné pour l'enregistrer rapidement.

Enregistrement normal :

1. Appuyez sur la touche programmable **OK** du combiné, puis sélectionnez **Register Handset**.

2. Sélectionnez la station de base souhaitée, puis appuyez sur la touche programmable **OK**. Le combiné commence à rechercher la station de base.

3. Appuyez sur la touche programmable **OK** lorsque la recherche de la station de base a réussi.

4. Entrez le code PIN de la station de base (par défaut : 0000), puis appuyez sur la touche programmable Done pour terminer l'enregistrement. 0000), and then press the **Done** soft key to complete the registration.


Pour enregistrer plusieurs stations de base, appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu principal et sélectionnez **Settings->Registration->Register Handset**, puis répétez les étapes 2 à 4.

Remarque :

- Si le combiné est bien enregistré sur la station de base, l'écran LCD du combiné indique « Handset Subscribed » et « Base NO » (les 4 derniers caractères indiquent l'adresse MAC de la station de base).
- Si l'écran LCD du combiné indique « Searching for Base », vérifiez que la station de base est sous tension.

Instructions relatives aux composants matériels

Récepteur





Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 20th /June/2021

declare that the product

Type: DECT IP Base Station

Model: W70B

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/53/EU, 2014/55/EU, RED 2014/53/EU;

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to :

Article 3.1 a (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

SAR: ETSI EN 50663:2017; EN 62479:2010

Article 3.1 b (protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2015 and EN55032:2015/A11:2020, EN55035:2017,

EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN301489-6 V2.2.1, EN301489-1 V2.2.3

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th /June/2021

TITLE: Senior Manager

Huahu Wang



Declaration of Conformity

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China.

DATE: 15th /November/2025

Declare that the product;

Product name: DECT IP Phone

Model: W70B

Brand: Yealink

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EU Directive: **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

- Article 3.1 (a)	EN IEC 62368-1:2019+A11:2020
Safety & Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017
- Article 3.1 (b)	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01; EN 61000-3-3:2013/A1:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01; EN 61000-3-3:2013/A1:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- Article 3.2 Radio	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 (2019-04); ETSI EN 301 489-1 V3.3.1 (2024-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 406 V2.2.2 (2016-09)

Harmonized: EN62321-1:2013

Commission Regulation (EU) 2023/1670 of 16 June 2023 according to Annex II, Chapter C, COORDLESS PHONES and Article 1 LOW POWER MODES.

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang

15 / Nov / 2025

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003591



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2026 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.